

So stantzt man mit der Big Shot™ Plus

1. Legen Sie das ausgewählte Material auf die Stanzform, wenn es sich um eine Stahl- oder Sizzlits®-Stanzform handelt, oder darunter (mit der Klinge nach unten), wenn es sich um eine hauchdünne Stanzform handelt. Legen Sie auf beide Seiten je eine Schneideunterlage und bilden Sie so ein „Sandwich“. Falls Sie eine Stanzform verwenden, die dünner ist als eine Stahl-Stanzform, legen Sie das Sandwich auf die Big Shot™ Plus-Plattform und je nach Technologie auf einen Adapter A oder B (verwenden Sie die Anweisungen auf der Plattform/dem Adapter zur Ausrichtung).
2. Führen Sie das Sandwich in die Maschine ein und drehen Sie die Kurbel.
3. Wenn das Stanzform-Sandwich vollständig durch die Maschine gelaufen ist, nehmen Sie die gestanzte Form und das Negativ heraus.



So prägt man mit der Big Shot™ Plus

1. Legen Sie das ausgewählte Material zwischen die beiden Seiten der Textured Impressions™-Prägeplatte. Legen Sie auf jede Seite der Prägeplatte jeweils eine Schneideunterlage. Legen Sie das Sandwich bei Verwendung einer Textured Impressions™-Form auf die Big Shot™ Plus- Plattform. Wenn Sie mit einer Textured Impressions™-Platte prägen oder mit Thinlits™- oder Triplits™-Stanzformen, legen Sie das Sandwich auf Adapter B auf die Big Shot™ Plus-Plattform.
2. Führen Sie das Sandwich in die Maschine ein und drehen Sie die Kurbel.
3. Wenn das Präge-Sandwich vollständig durch die Maschine gelaufen ist, entnehmen Sie das geprägte Material aus der Maschine.

