

# Beleuchteter Stern auf Holzsockel

Anleitung Nr. 2632

Schwierigkeitsgrad: Anspruchsvoll 

Arbeitszeit: 4 Stunden

Diese Dekoration sieht schön weihnachtlich aus und sorgt gleichzeitig durch das schöne **Licht** für eine **gemütliche Atmosphäre**. Auf der Fensterbank dekoriert, kann man das Leuchten auch von draußen sehen.



## So basteln Sie den tollen Stern mit Sockel:

Legen Sie den **Metalling Stern** zur Hälfte auf die **Leimholzplatte**. Zeichnen Sie die Kontur mit dem Bleistift nach.

Mit der **DREMEL Moto-Saw Dekupiersäge** aussägen und anschließend die Ränder schleifen.

Für den Standfuß von der zweiten Leimholzplatte einen ca. 16 cm breiten Streifen absägen. Ebenfalls schleifen. Anschließend die Leimholzplatte für den Stern mit Holzleim auf den Standfuß kleben. Durchtrocknen lassen.

Den Metallstern mit **Holzleim** in den zugesägten Ausschnitt kleben.

Drehen Sie einen Schraubhaken in die Rückseite. Das Kabel der Lichterkette darum wickeln. Das Batteriefach hängen lassen. So ist das Austauschen der Batterien ganz einfach.

Wickeln Sie das **Juteband** mehrfach um das Holz und verknoten dieses auf der Rückseite. Binden Sie aus den **Trockenblumen** ein kleines Sträußchen und stecken dieses dann zwischen die Jutebänder.

Drehen Sie die Ösen aus den Holz-Sternen und bemalen Sie diese nach Wunsch mit **Bastelfarbe**. Den kleinen Stern oben vor die Öse des

Metallsternes kleben. Die anderen beiden Sterne auf den Standfuß kleben.



## Neue Anleitungen

Jede Woche direkt in deinem Postfach

Jetzt anmelden >

Artikelangaben:

<b>Artikelnummer</b>	<b>Artikelname</b>	<b>Menge</b>
18043	VBS LED-Metallring "Stern"	1
662178	Leimholzplatte Fichte/Tanne	2
13432	Dremel Moto-Saw (MS20-1/5), 5 tlg. Zubehör	1
13459	Eukalyptus	1
17959	VBS Holz-Anhänger "Sterne"	1
517003	Schleifpapier, 6er-Set	1
110488	Ponal express Holzleim, 120 g.	1
133241	Schraubhaken	1
13992	Jutekordel "Basic"Schwarz	1
560078-70	VBS Bastelfarbe, 15 mlSchwarz (leider ausverkauft)	1