Briefkasten mit Edding

Anleitung Nr. 725

Schwierigkeitsgrad: Einsteiger

Arbeitszeit: 20 Minuten

Laternenfolien einfach mit edding® Stiften beschriften und bemalen und anschließend zu wunderschönen Laternen verbasteln! Lassen Sie sich von dieser Idee aus dem Haus edding® zu eigenen Kreationen inspirieren.



Und so geht's:

Briefkasten säubern und trocknen, es dürfen keine Fett- und Rostrückstände vorhanden sein. Das Universal-Grundierungsspray von Edding mindestens drei Minuten lang kräftig schütteln und anschließend die Sprühsicherung, welche sich unter dem Sprühkopf befindet, entfernen. Kurz testen, z.B. auf dem Abdeckpapier. Danach im Kreuzgang den Briefkasten lackieren und die auf der Dose angegebene Trocknungszeit beachten. Nun den gewünschten Farbton genauso vorbereiten wie bei dem Grundierungsspray. Hier wird auch im Kreuzgang aufgetragen und der Abstand zum Briefkasten soll 25 cm betragen. Abschließend das Klarlack-Spray von Edding verwenden. Es bringt den Briefkasten zum Glänzen und schützt vor Rost und Vergilbung.

Must Have



Artikelangaben:

Artikelnummer	Artikelname	Menge
755306-01	edding 5200 "Permanentspray", GrundierungUniversal	1
755290-01	edding 5200 "Permanentspray", KlarlackGlänzend	1