

edding Permanent Spray – Anleitung für das Lackieren mit Farbspray

Anleitung Nr. 3337

Du wolltest schon immer die schöne Kunst der **Sprühlack**-Technik beherrschen? Oder haben dich lange Nasen, scheckige Flecken, eine unsichere Hand davon abgehalten oder dich verzweifeln lassen? Sei beruhigt! Kein Grund zur Sorge. Jeder kann das Sprühlackieren blitzschnell lernen. Hier findest du die **13 Schritte** zur Sprühlack-Meister/in, die dir alle Kniffe und Tricks verraten. Diese **Tipps** verhelfen dir zu garantiert tollen Ergebnissen mit [Sprühlack von edding](#). Du wirst anschließend nicht so schnell ein anderes Mittel nutzen wollen, um Gegenständen ein neues Farbkleid zu verleihen. edding und VBS eröffnen dir neue Sprühlack-Eingebungen. Fachchinesisch wird garantiert nicht verwendet.



Einführung in die Sprühlack-Technik: Entdecke den Künstler in dir!

Sprayfuzius sagt:

1. Hab Mut zur Einfachheit

Beim [edding Permanent Spray](#) brauchst nichts weiter als das Spray. Weder Verdünner, noch Pinsel oder Rührstab. Du kannst sofort starten. Wirklich nur Spray - sonst nichts.

2. Die richtige Vorbereitung

Spraydosen bevorzugen eine angenehme Raumtemperatur von 15-25°C. Achte darauf, dass die Dose vor der Benutzung ihre Wohlfühltemperatur erreicht hat, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

5. Frischluft sorgt für Klarheit

Achte darauf, dass du in einer gut belüfteten Umgebung arbeitest. Frische Luft ist wichtig, damit du frei atmen kannst. Draußen oder in gut durchlüfteten Kellern, Werkstätten oder Garagen ist der Platz, wo du deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst.

6. Schütze deine Umgebung

Decke alles ab, was keinen Spritzer Farbe abbekommen soll. Denke an den Sprühnebel und schütze alles, was dir lieb und teuer ist. Konzentriere dich voll auf das zu lackierende Objekt und klebe nicht zu lackierende Flächen sorgfältig ab.

7. Gute Sicht ist entscheidend

Sorge für ausreichend Licht, damit du überprüfen kannst, ob der Untergrund gleichmäßig mit dem Sprühlack überzogen ist.

8. Die richtige Vorbereitung der Objekte

Stelle sicher, dass alles, was du besprühen möchtest, sauber und trocken ist. Entferne Rost und Fett gründlich. Bei unebenen Oberflächen sollten diese durch Schleifen und Spachteln geglättet werden. Für Feinarbeiten kannst du [edding Grundierungen](#) verwenden. Vermeide das Sprühen auf Flächen, die mit Kunstharzfarbe behandelt wurden, da der Lack sonst abplatzen könnte.

9. Sprühkopf richtig wählen

Löse den Sicherheitsring vom Sprühkopf. Das [Sprühkopfset](#) von edding bietet dir verschiedene Stärken:

Schmaler Kopf: Für feine Arbeiten (z.B. Handy- und Computergehäuse)

Mittlerer Kopf: Mittelbreiter Sprühstrahl, ideal für Ecken und Winkel

Breiter Kopf: Große Flächen schnell lackieren

Variabler Kopf: Die Sprühdüse lässt sich einstellen, vor allem für große Flächen geeignet.

7. Schütteln für ein gleichmäßiges Ergebnis

Schüttle die Sprühdose etwa drei Minuten lang. Der typische Klang der Mischkugel zeigt, dass die Farbe gut durchmischt ist. Wiederhole diesen Vorgang zwischen den Arbeitsschritten, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

10. Übung macht den Meister

Bevor du mit deinem eigentlichen Projekt beginnst, teste den Lack auf einem Stück Zeitungspapier oder der Abdeckung. So kannst du dich mit dem Sprühvorgang vertraut machen.

11. Die richtige Sprühtechnik

Gehe grundsätzlich wie folgt vor:

1. Beginne außerhalb des Objekts zu sprühen
2. Drücke den Sprühkopf fest durch
3. Halte den richtigen Abstand, je nach Sprühkopfstärke
4. Führe die Dose senkrecht langsam hin und her
5. Wechsele die Richtung außerhalb des Objekts beim Sprühen

11. Sprühwege für optimale Ergebnisse



Führe den "Kreuzgang"-Weg aus, indem du zuerst von links nach rechts, dann von oben nach unten sprühst und senkrecht wiederholst, für die meisten Gegenstände eine gute Wahl ist.



Für kleine Objekte eignet sich der spiralförmige "Weg der schlaue Schnecke" von innen nach außen.

12. Glatte Oberflächen durch Geduld

Beim ersten Sprühgang wird die Oberfläche möglicherweise nicht sofort glatt. Betrachte es als Basis und gehe nach ein bis zwei Minuten erneut darüber. Mehrere dünne Schichten ergeben ein besseres Ergebnis als ein dicker Auftrag auf einmal. Sollte es beim ersten Mal nicht klappen, warte einen Tag und sprühe dann nochmals, um ein Hochziehen des Lacks zu vermeiden.

13. Nachbearbeitung schützt deinen Erfolg

Möchtest du Kratzer, Gebrauchsspuren oder Wittereinflüsse vermeiden, trage [Klarlack](#) auf. Diese transparente Schicht verleiht deinem Objekt zudem einen edlen Glanz.



Unsere DIY-Projekte zeigen die Vielseitigkeit des edding Permanent Sprays! Von individuell gestalteten Möbelstücken bis hin zu einzigartigen Deko-Elementen – deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wir haben die Holzbank in den VBS-Farben lackiert und den Namen mit Hilfe einer Schablone auf ihr verewigt. Die Gestaltungsmöglichkeiten mit dem edding Permanent Spray sind nahezu unerschöpflich. Nun steht die Bank an der Haltestelle vor dem Bastelmarkt hier in Verden und bietet jedem Wartendem ein gemütliches Plätzchen.

Mach es selbst!

Jetzt bist du bestens gerüstet, deine eigenen kreativen Projekte zu starten. Zögere nicht und statte dich mit allem Notwendigen aus, um dein Sprühlack-Meisterwerk zu erstellen. Besuche unseren Online-Shop, um die besten Sprühlack-Artikel zu entdecken und dein Bastelabenteuer zu beginnen!

Must Have



edding 5200 "Permanentspray", Seidenmatt, Petrol

● **10,79 €** (1 l = 53,95 €)
UVP 11,55 €

[🔗](#) Artikeldetails

Anzahl:



1



In den
Warenkorb



Neue Anleitungen

Jede Woche direkt in deinem Postfach

Jetzt anmelden >

Artikelangaben:

Artikelnummer	Artikelname	Menge
755276-10	edding 5200 "Permanentspray", SeidenmattBeere	1
755276-09	edding 5200 "Permanentspray", SeidenmattTelemagenta	1
755276-11	edding 5200 "Permanentspray", SeidenmattPetrol	1
755290-01	edding 5200 "Permanentspray", KlarlackGlänzend	1
755290-02	edding 5200 "Permanentspray", KlarlackSeidenmatt	1
755306-01	edding 5200 "Permanentspray", GrundierungUniversal	1
755306-03	edding 5200 "Permanentspray", GrundierungKunststoff	1