



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **KOSMETIKTASCHE**

Anleitung **KOSMETIKTASCHE**



Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection MOST BEAUTIFUL:
- 0,15 m Maiglöckchenmuster in Blau-Weiß
- 0,25 cm Baumwollstoff in Cremeweiß
- Deco Stitch 70, Col. 582

Zusätzlich

- 0,30 m aufbügelbare Gewebereinlage G 710, 90 cm breit
- 0,50 m moosgrüner Samtkeder
- Stickvlies
- Endlos-Reißverschluss in Blau mit silberfarbenen Zähnnchen, 25 cm lang
- silberfarbener Schieber für RV

Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen und -tuch
- Schere
- Stecknadeln
- Textilmarkierstift
- Handmaß
- Maßband
- Geodreieck

Größe

- 21 x 4 x 16 cm (L x B x H)

Zuschnitt

- Maiglöckchenmuster: Oberteil 21 x 10 cm, 2x
- Baumwollstoff cremeweiß: Unterteil 21 x 8 cm, 2x; Futter 21 x 18 cm, 2x; Reißverschlussriegel 1,5 x 2,5 cm, 4x
- Gewebereinlage: Oberteil 21 x 10 cm, 2x; Unterteil 21 x 8 cm, 2x; Futter 21 x 18 cm, 2x

Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.



1. Auf die linken Stoffseiten der Schnittteile für die Ober-, Unter- und Futterteile die Gewebeeinlagen legen, dabei zeigt die beschichtete Seite zum Stoff. Ein feuchtes Bügeltuch darüberlegen und in 12-Sekunden-Schritten aufdrücken. Nach dem Fixieren die Teile flach liegend auskühlen lassen, so verbinden sich die Einlagen mit dem Stoff.



2. Den Keder rechts auf rechts an die Längskante des Unterteils legen und mit Nadeln stecken. Mit längstmöglicher Sticheinstellung und dem Reißverschlussfüßchen den Keder auf das Unterteil heften. Anschließend das Oberteil rechts auf rechts über die Kederkante legen und stecken. Mit dem Reißverschlussfüßchen aufsteppen. Die Nahtzugaben zusammengefasst in Richtung des Oberteils bügeln. Die Rückseite der Tasche genauso nähen und bügeln.

Tipp: Damit der Keder sich nicht verschiebt, den nach unten geklappten Keder mit einigen Stichen auf der Nahtzugabe fixieren.



3. Mit dem Lineal und Textilmarkierstift eine Linie mit 1 cm Abstand zur Kedernaht ziehen. Deco Stitch 70 in Moosgrün einfädeln, als Unterfaden Allesnäher in der gleichen Farbe verwenden. Einen Streifen Stickvlies unter die Markierung legen und den Zierstich entlang der Linie steppen. Anschließend das Vlies entfernen, die Zierstichnaht bügeln.



4. Den Reißverschluss auf die Länge von 23 cm (inkl. Nahtzugabe) kürzen. Den oberen Riegelstreifen rechts auf rechts mit 1,5 cm Abstand zum Reißverschlussende mittig über den Reißverschluss legen, den zweiten deckungsgleich darunter. Riegel auf den Bändchen feststecken. Die Naht quer über den Reißverschluss 1 cm breit steppen, dabei alle Lagen mitfassen. Den oberen und unteren Riegel zum Ende des Reißverschlusses klappen und aufeinanderliegend bügeln. Die Ansatzlinie schmalkantig absteppen. Das zweite Ende des Reißverschlusses genauso verriegeln.



5. Den Reißverschluss rechts auf rechts auf die Schnittkante des Oberteils legen, außerdem die Oberkante des Futters deckungsgleich rechts auf rechts darüber legen und stecken. Die Naht mit dem Reißverschlussfüßchen mit 0,3 – 0,5 cm Abstand zu den Zähnen steppen, dabei die Stepplinie am Anfang und Ende bis zur Nahtzugabe des Riegels spitz zulaufen lassen. Oberteil und Futter vom Reißverschluss weg links auf links aufeinanderklappen und entlang des Reißverschlusses bügeln. Die zweite Seite des Reißverschlusses genauso zwischen Oberteil und Futter einnähen.



6. Die Außenseiten der Tasche vom Reißverschluss aus rechts auf rechts legen. Die Seitennähte und Bodennaht aufeinanderstecken. Von der Spitze des Riegels aus die Naht rundum steppen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Futterteile ebenfalls vom Reißverschluss weg rechts auf rechts legen und stecken und wie vorher beschrieben, die Naht steppen, jedoch an einer Seiten- oder Bodennaht mittig ca. 9 cm zum Wenden offenlassen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.



7. Von einer unteren Ecke aus die Seiten- auf die Bodennaht klappen, sie müssen genau aufeinander liegen.

Tipp: mit einer Nadel durch die Seiten- und dann durch die Bodennaht durchstechen, so schieben sie sich automatisch übereinander.

Von der Spitze des Dreiecks aus 2 cm auf der Naht abmessen, hier eine Linie im rechten Winkel mit dem Geodreieck zu den Schrägen hin markieren. Entlang der Markierung steppen. Die Nahtzugaben zurückschneiden und auseinanderbügeln. Die Ecken gut ausformen. Alle 4 Ecken der Ober- und Futtertasche auf diese Weise arbeiten. Anschließend die Tasche wenden. Die offenen Schlitzkanten links auf links aufeinanderstecken und schmalkantig steppen. Die Futter- in die Außentasche schieben und den Reißverschluss schließen.

Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 7681 21-0

Fax +49 7681 21-449

contact@guetermann.com