

## Big Shot™

### So stantzt und prägt man mit der Big Shot™

1. Legen Sie das ausgewählte Material auf die Stanzform, wenn es sich um eine Stahl- oder Sizzlits®-Stanzform handelt, oder darunter (mit der Klinge nach unten), wenn es sich um eine hauchdünne Stanzform handelt. Legen Sie auf beide Seiten je eine Schneideunterlage und bilden Sie so ein „Sandwich“. Falls Sie eine Stanzform verwenden, die dünner als eine Stahl-Stanzform ist, legen Sie bitte das Sandwich auf das entsprechende Tab der erweiterten Mehrzweck-Plattform (verwenden Sie die Anweisungen auf der Plattform zur Ausrichtung).
2. Führen Sie das Sandwich in die Maschine ein und drehen Sie die Kurbel.
3. Wenn das Stanzform-Sandwich vollständig durch die Maschine gelaufen ist, nehmen Sie die gestanzte Form und das Negativ heraus.



### So prägt man mit der Big Shot™

1. Legen Sie das ausgewählte Material zwischen die beiden Seiten der Textured Impressions™-Prägeplatte. Legen Sie auf jede Seite der Prägeplatte jeweils eine Schneideunterlage.
2. Führen Sie das Sandwich auf der erweiterten Mehrzweck-Plattform in die Maschine ein (öffnen Sie Tab 1) und drehen Sie die Kurbel.
3. Wenn das Präge-Sandwich vollständig durch die Maschine gelaufen ist, entnehmen Sie das geprägte Material aus der Form.

