

Big Shot™

Comment découper et gaufrer avec la machine Big Shot™

1. Positionnez votre matériau sur le pochoir s'il s'agit d'un modèle en acier ou d'un Sizzlits®, ou en dessous, lame orientée vers le bas, dans le cas d'un pochoir extra-fin. Placez les plaques de coupe de part et d'autre afin de créer un « pochoir en sandwich ». Si vous utilisez un pochoir plus fin qu'un modèle en acier, placez le sandwich sur la plateforme multifonctions élargie en utilisant l'onglet approprié (pour cela, reportez-vous aux instructions d'utilisation de la plateforme).
2. Introduisez le « pochoir en sandwich » dans la machine et commencez à actionner le rouleau en faisant tourner la poignée.
3. Une fois que le pochoir en sandwich a traversé la machine en entier, extrayez la forme découpée et le négatif.



Gaufrage avec la machine Big Shot™

1. Positionnez le matériau entre les deux bords de la matrice en relief Textured Impressions™. Placez une plaque de coupe de chaque côté de la matrice en relief.
2. Introduisez l'ensemble dans la machine au-dessus de la plateforme multifonctions élargie (ouverte sur l'onglet 1) et commencez à actionner le rouleau en faisant tourner la poignée.
3. Une fois que le gaufrage en sandwich a traversé la machine en entier, extrayez le matériau gaufré de la matrice.

