

Kit de démarrage Sizzix® Big Shot™ Plus

Avec le nouveau kit de démarrage Big Shot™ Plus tant attendu, donnez libre cours à votre créativité. Avec son design élégant et ses fonctions de découpe A4, la machine Big Shot™ Plus est adaptée à tous les niveaux, de débutant à expert. Le kit de démarrage contient un pochoir de la gamme Framelits™ qui peut être utilisé pour réaliser une boîte magnifique et son couvercle, idéale pour toutes les occasions. Vous pouvez utiliser les superbes Thinlits™ de ce kit pour décorer votre boîte ou simplement les utiliser seuls ou pour compléter d'autres projets. Composées de jolis motifs floraux, de papillons et de cœurs, ces formes sont disponibles pour les technologies Thinlits™ et Bigz™

Ajoutez cette petite touche spéciale à vos projets en utilisant le superbe bloc de papier My Life Handmade et la pièce de tissu 100 % coton ! Cet excellent kit offre un bloc contenant 10 feuilles de papier double-face en papier cartonné de 13,97 cm x 15,24 cm et un bloc supplémentaire contenant 4 feuilles de papier A4 double-face, parfait pour compléter toute collection créative. La pièce de tissu, utilisée avec le pochoir Bigz™ L inclus dans le kit, est aussi parfaite pour toute sorte de créations faites main!



Contient:

- 1 machine Big Shot™ Plus
- 1 paire de plaques de coupe A4
- 1 plateforme Big Shot™ Plus
- adaptateur A
- adaptateur B
- 1 manuel d'instructions
- 1 pochoir Bigz™ L
- 1 pochoir Framelits™
- 12 pochoirs Thinlits™
- 4 feuilles de papier A4 double-face en papier cartonné
- 10 feuilles de papier double-face en papier cartonné de 13,97 cm x 15,24 cm
- 1 pièce de tissu 100 % coton (45 cm x 55 cm) My Life Handmade.