



Was ist Stanzen?

Eine Einführung in das Stanzen und Prägen mit Sizzix®

Der Begriff Stanzen beschreibt einen Prozess, bei dem Materialien mithilfe einer mit Metallklingen versehenen Stanzform ausgeschnitten werden. Wenn diese in einer Sizzix®-Stanzmaschine zum Einsatz kommt, übt das Rollsystem Druck auf die Stanzvorlage aus und die Klingen durchschneiden das gewählte Material.

Das Stanzen übernimmt die oft unmögliche Aufgabe, komplexe Formen mit einer Schere auszuschneiden. Das Verfahren ist schnell, einfach, macht Spaß und garantiert, dass der wiederholte Einsatz der gleichen Stanzform identische Schnitte erzeugt. Im Gegensatz zum Schneiden mit der Schere, bei dem Materialien oft ausfransen oder reißen, sorgt das Stanzen für einen sauberen und gleichmäßigen Rand.



Es gibt zwei verschiedene Arten der Sizzix®-Stanztechnik

Stahl-Stanzformen

Unsere Stahl-Stanzformen können eine Vielzahl an Materialien durchschneiden, darunter Fotokarton, Stoff, Filz, Schaumstoff, Spanplatten und vieles mehr! Bei den Stanzformen Bigz™, Originals™ und Movers and Shapers™ kommt diese Technologie zum Einsatz. Somit sind sie ideal für Projekte mit unterschiedlichen Materialien, von der Papiergestaltung und Heimdekor, über alte Kleidung, die neu aufbereitet wird, bis hin zu Applikationen, Taschen und vielem mehr!

Und... Chemisch geätzte Stanzformen

Unsere chemisch geätzten Stanzformen wie Thinlits™, Framelits™ und Sizzlits® sind ideal für Papiergestaltungs-Projekte. Sie schneiden durch Papier, Pergament, Metallfolie und dünnen Fotokarton, wodurch sie sich ideal zur Herstellung von Sammelalben-Layouts, Karten, Verzierungen für Geschenkverpackungen und vielem mehr eignen.

Außer den Stanzfunktionen der Sizzix®-Maschinen bieten wir auch eine Vielzahl an Prägeplatten an (Textured Impressions™ and Texture Fades™), die gewöhnlichen Fotokarton, Papier, Metallfolie oder Pergament in geprägte Meisterwerke mit Textur verwandeln.

Sizzix® Big Shot™ Plus

Die Sizzix®-Maschine Big Shot™ Plus bietet dem Anwender ein vielseitiges, einfach zu bedienendes, erschwingliches und kreatives Mehrzwecksystem.

- Stilvolles grau/weißes Design
- Ergonomischer Handgriff für einfaches Kurbeln
- Praktischer Tragegriff
- Sichere und bequeme Anwendung
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Langlebiges Gehäuse und Rollensystem mit Stahlkern
- Schneidet bis zur A4-Breite und zu einer Länge von 63,5 cm (für längere Schnitte sind separate Schneideunterlagen erforderlich)
- Zur Standardausführung der Maschine gehören die Big Shot™ Plus-Plattform, Adapter und Schneideunterlagen
- Universelles System – funktioniert auch mit allen Stanzformen und Prägeplatten, die nicht von Sizzix® sind*
- Kompatibel mit dem gesamten Sizzix®-Produktprogramm**
- Verwendung der Sizzix®-Stahl-Stanzformtechnologie (Bigz™, Originals™, Movers & Shapers™ etc.) zum Schneiden unterschiedlichster Materialien:
 - Stoff
 - Filz
 - Fotokarton
 - Bastel-Metall
 - Bastel-Schaumstoff
 - und viele mehr
- Mit Stahl-Stanzformen ist es möglich Papier, Fotokarton und Stoff in mehreren Lagen zu schneiden*
- Die chemisch geätzte und hauchdünne Technologie (Framelits™, Thinlits™, Sizzlits® and Sizzlits® Decorative Strips) schneidet:
 - Papier
 - dünnen Fotokarton
 - Pergament
 - Bastel-Metall
- Die Prägetechnologie (Textured Impressions™-Prägeplatten) prägt:
 - Papier
 - Fotokarton
 - Pergament
 - Bastel-Metall



Big Shot™
PLUS

* Sizzix®-Plattformen und Zubehör dürfen nur in der Big-Shot™-Maschine verwendet werden. Hinweise zur Verwendung von anderen Stanzformen und Prägeplatten, die nicht von Sizzix® sind, entnehmen Sie bitte der Website der gewählten Marke.

** Außer den Stanzformen Bigz™ Pro

*** Mehrlagen-Schnitt – Die Materialstärke ist vor dem Schneiden zu berücksichtigen.



Sizzix® Big Shot™ Plus Starter-Kit

Die neue und spannende Big Shot™ Plus-Starter Kit bietet die Möglichkeit, die Kreativität auszubauen. Mit einem stilvollen Look und der Möglichkeit, in A4-Größe zu schneiden, eignet sich die Big Shot™ Plus-Maschine für alle Leistungsstufen, vom Anfänger bis zum Experten. Das Starter Kit enthält ein Framelits™-Stanzmuster, mit dem man einen schönen Karton mit einem Deckel herstellen kann – ideal für Geschenke und die besonderen Anlässe. Verwenden Sie die atemberaubenden Thinlits™ im Kit, um Ihren Karton zu dekorieren oder nutzen Sie sie einfach alleine oder um andere Projekte zu vervollständigen. Als schöne Blumen, Schmetterlinge und Herzen sind diese Formen als Thinlits™ und als Bigz™ verfügbar.

Verleihen Sie Ihren Projekten das gewisse Etwas, indem Sie die umwerfenden Papier-Packs und Stoff aus 100% Baumwolle von My Life Handmade verwenden! Dieses ausgezeichnete Kit enthält ein Paket mit 10 doppelseitigen Fotokartonbögen in der Größe 14 cm x 15 cm, sowie ein weiteres Paket mit 4 doppelseitigen A4-Bögen; sie sind eine perfekte Ergänzung jeder kreativen Kollektion. Darüber hinaus eignet sich der im Bigz™ L-Stanzmuster-Kit enthaltene Stoff perfekt für alle Arten von selbst genähten Kreationen!



Inhalt:

- 1 Big Shot™ Plus-Maschine
- 1 Paar DIN-A4-Schneideunterlagen
- Big Shot Plus-Plattform
- Adapter A
- Adapter B
- 1 Gebrauchsanleitung, 1 Bigz™ L-Stanzmuster
- 1 Framelits™-Stanzmuster
- 12 Thinlits™-Stanzmuster
- 4 doppelseitige DIN-A4-Fotokartonbögen
- 10 doppelseitige Fotokartonbögen, Größe 14 cm x 15 cm
- 1 Stück Stoff, Größe 45 cm x 55cm aus 100 % Baumwolle von My Life Handmade.


So stant man mit der Big Shot™ Plus

1. Legen Sie das ausgewählte Material auf die Stanzform, wenn es sich um eine Stahl- oder Sizzlits®-Stanzform handelt, oder darunter (mit der Klinge nach unten), wenn es sich um eine hauchdünne Stanzform handelt. Legen Sie auf beide Seiten je eine Schneideunterlage und bilden Sie so ein „Sandwich“. Falls Sie eine Stanzform verwenden, die dünner ist als eine Stahl-Stanzform, legen Sie das Sandwich auf die Big Shot™ Plus-Plattform und je nach Technologie auf einen Adapter A oder B (verwenden Sie die Anweisungen auf der Plattform/dem Adapter zur Ausrichtung).
2. Führen Sie das Sandwich in die Maschine ein und drehen Sie die Kurbel.
3. Wenn das Stanzform-Sandwich vollständig durch die Maschine gelaufen ist, nehmen Sie die gestanzte Form und das Negativ heraus.



So prägt man mit der Big Shot™ Plus

1. Legen Sie das ausgewählte Material zwischen die beiden Seiten der Textured Impressions™-Prägeplatte. Legen Sie auf jede Seite der Prägeplatte jeweils eine Schneideunterlage. Legen Sie das Sandwich bei Verwendung einer Textured Impressions™-Form auf die Big Shot™ Plus- Plattform. Wenn Sie mit einer Textured Impressions™-Platte prägen oder mit Thinlits™- oder Triplits™-Stanzformen, legen Sie das Sandwich auf Adapter B auf die Big Shot™ Plus-Plattform.
2. Führen Sie das Sandwich in die Maschine ein und drehen Sie die Kurbel.
3. Wenn das Präge-Sandwich vollständig durch die Maschine gelaufen ist, entnehmen Sie das geprägte Material aus der Maschine.



Maschinenkompatibilität

Machine	 Big Shot™		 Big Shot™ Plus	
Thinlits™ Die	X		X	
Thinlits™ Plus Die			X	
Framelits™ Die	X		X	
Framelits™ Plus Die			X	
Bigz™ Die (Including L & XL)	X		X	
Bigz™ Plus			X	
Bigz™ Pro				
Textured Impressions™ & Texture Fades™ Embossing Folders	X		X	
Textured Impressions™ Plus Embossing Folders			X	